

路由器设置宽带拨号的步骤一般如下：

1. 连接路由器。将路由器电源插入电源插座，并用网线将路由器的一端连接到你的电脑的网卡，另一端连接到路由器的WAN口或Internet口。
2. 进入路由器管理界面。用电脑打开浏览器，在地址栏中输入路由器的IP地址（通常是 192.168.1.1 或 192.168.0.1），按下 Enter 键，即可打开路由器管理界面。
3. 登录路由器。在管理界面中输入用户名和密码登录路由器。若是第一次登录路由器，可参考路由器的说明书来获取默认的用户名和密码。
4. 打开宽带拨号设置项。在路由器管理界面中找到宽带拨号设置项，通常在“网络设置”、“WAN设置”或“接入方式”等菜单下。
5. 配置宽带拨号账号和密码。在宽带拨号设置项中，根据你的ISP提供的信息，填写相应的拨号账号和密码，并选择连接方式（通常为PPPoE），保存设置。
6. 测试是否拨号成功。设置完成后，可点击浏览器中的“检测连接”按钮来测试是否已经成功拨号连接。